



Version STE128:
 Solange IN mit GND verbunden ist, blinken die Andreaskreuze.

Version STE128V2:
 Solange IN mit GND verbunden ist, blinken die Andreaskreuze.
 Wird die Verbindung unterbrochen, blinken die Andreaskreuze
 noch eine Minute lang.